

型番	写真	1-8 プリセットポジション 設定	プリセットポジション 巡航	左右自動巡航	戻りポジション	リセット
GB-201		1-8に設定	X	X	ポジション「1」設定	X
GB-202		1-8に設定	ON/OFF 98で呼び出す	99で呼び出す	「79」 + 「ポジションナンバー」 で呼び出す	82で呼 び出す
GB-203		1-8に設定	ON/OFF 41で呼び出す (3000回のみ)	39で呼び出す (48時間のみ)	「58」は戻る位置を 設定します 機能起動/停止は 「56」で呼び出す	40で呼 び出す
GB-213		1-8に設定	X	X	ポジション「1」設定	X
GB-218		1-8に設定	ON/OFF 41で呼び出す (3000回のみ)	39で呼び出す (48時間のみ)	「58」は戻る位置を 設定します 機能起動/停止は 「56」で呼び出す	40で呼 び出す
GB-220		1-8に設定	ON/OFF 41で呼び出す (3000回のみ)	39で呼び出す (48時間のみ)	「58」は戻る位置を 設定します 機能起動/停止は 「56」で呼び出す	40で呼 び出す

GB218V プリセットとPTZ機能説明		
1.自動巡航	機能説明	カメラは最大限度で水平回転します、48時間後停止。
	自動巡航起動	39番 調整 (呼び出す)
2.指定巡航	機能説明	指定の左側と右側の間で自動回転します、48時間後停止。
	左側設定	指定左位置に回転し、9番を設定します。
	右側設定	指定右位置に回転し、10番を設定します。
	起動	38番 調整 (呼び出す)
3.巡航速度	低速	61番 設定
	中速	62番 設定
	快速	63番 設定
	高速	64番 設定
4.ガードポジション機能	機能説明	3分以内操作しないと、自動的設定した位置に戻ります。
	ポジション設定	設定したい位置に回転します、58番を設定します。
	起動	56番 調整 (呼び出す)
	閉じる	56番 設定
5.プリセットビット機能	設定	設定したい位置に回転します、プリセット番号(1-8)設定します。
	調整	設定したプリセット番号(1-8)入れて、調整(呼び出す)します。
6.プリセット巡航	機能説明	設定した1-8番に巡航します、各位置しばらく滞在します、3000回後停止。
	1-8番巡航	41番 調整 (呼び出す)
	1-8番削除	41番 設定
7.巡航プリセット位置一時停止時間設定	2-3秒	51番 設定
	4-5秒	52番 設定
	6-7秒	53番 設定
	8-9秒	54番 設定
	10-12秒	55番 設定
8.自動追尾機能	ガードポジションに自動戻ります	58番 設定
	自動追尾起動	96番 調整 (呼び出す) (デフォルトオフ)
	自動追尾閉じる	96番 設定
	自動ズーム追尾閉じる	97番 設定
	自動ズーム追尾起動	97番 調整 (呼び出す)
9.リモートライト操作	リモートライトオン	93番 調整 (呼び出す)
	リモートライトオフ	94番 調整 (呼び出す)
	赤と青の警報灯昼間オン	26番 調整 (呼び出す)
	赤と青の警報灯昼間オフ	27番 調整 (呼び出す)
10.校正、出荷設置に戻る	PTZ設置校正	34番 調整 (呼び出す)
	PTZ設置リセット	40番 設定