

FTP - ユーザーマニュアル

1. 無料のFTPサーバー(FileZilla Server Interface)

(FTPサーバーが持ちますの場合は、直接ステップ3にご参考ください。)

1.1 FileZilla Server Interfaceをダンロードします。



1.2 下記のような赤マークをクリックし。

FileZilla Server (127.0.0.1) File Server Edit 2 FileZilla Server 0.9.60 beta Copyright 2001-2016 by Tim Kosse (tim. kosse@filezilla=project.org) https://filezilla=project.org/ Connecting to server localhost:14147... Connected, waiting for authentication Logged on You appear to be behind a NAT router. Please configure the passive mode settings a Warping: FTP over TLS is not enabled, users cannot securely log in

1.3 「Add」をクリック。

age:	Account settings		Users
General Shared folders Speed Limits IP Filter	 Enable account Password: Group membership: 	<none></none>	222
	Bypass userlimit of Maximum connection Connection limit per 1 Force TLS for use	of server count: 0 (P: 0 vr login	Add Remove Rename Copy
	Description		
		4	A
ОК			x :
Cancel	You can enter some	comments about the user	



1.4 名称を入力(ご自由に)、「OK」をクリック。

Please ente be added:	er the name of	the user account that shou
cam		
User should	be member of	f the following group:
(none)		

1.5 「Password」を選択し、ユーザー設定しましたのパスワードを入力して、 「OK」をクリックします。

age: <mark>General</mark> Shared folders Speed Limits IP Filter	Account settings Image: Constraint of the set	Users 111 222
	Bypass userlimit of server Maximum connection count: 0 Connection limit per IP: 0 Force TLS for user login	Add Remove Rename Copy
	Description	
	*	
ОК		
Concel	You can enter some comments about the user	

1.6 以下の「Add」をクリックしてルーターを追加します。「Files」の下の すべてのオプションを選択し、「OK」をクリックします。

age:	Shared folders		Users
General Shared folders Speed Limits IP Filter	Directories Aliases H F: Add Remove Rename A directory alias will also appear at the specified	Files V Read V Write V Delete V Append Directories V Create V Delete V List V + Subdirs Set as home dir location. Aliases mus with the pine charged	Add Remove Rename Copy t contain the full vitual
OK	If using aliases, please avoid cyclic directory str	uctures, it will only cor	rfuse FTP clients.



1.7 FTPをテストする

「 ____ 」をクリックし+キーボードの「右」、 ftp://***を入力、***はパソコンの IPアドレス、「OK」をクリック。

三 运行		×
	Windows 将根据您所输入的名称,为您打开相应 文件夹、文档或 Internet 资源。	z的程序、
打开(0):	ftp://192.168.100.77/ 使用管理权限创建此任务。	*
	(OK) 确定 取消 E	如约(9)

1.8 次は、下記のような設定したユーザー名とパスワードを入力します、 ステップ4と5に進み、[OK]をクリックすると、ログインできるようになります。

1000 服务器不允许	匿名登录,或者不接受该电子邮件地址。	
FTP 服务器:	192.168.20.79	
用户名(0):	123	
密码(P):		
Password 登录后,可	以将这个服务器添加到您的收藏夹,以便轻	易返回。
A PTP 将数据 的安全,请	发送到服务器之前不加密或编码密码或数据 使用 WebDAV。	。要保护密码和数据
同度方效率。		



2. モーション検知の設定します(IEブラウザでの設定) IEブラウザに移動します (IEにログインする方法については、 ユーザーマニュアルにご参考)

2.1モーション検知範囲の設定 (Settings → Alarm→MotionDetection) ここでモーション検知範囲を設定できます。



Windows: Windows 1を確認すると、小さなフレームが表示されます。 検出範囲を選択します。

PS: Windows 2.3.4をチェックして、検出領域を自由に設定します Sensitivity: モーション検出感度を変更します 設定後、「Apply」をクリックしてください。



3. FTP (IE \rightarrow Settings \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm \rightarrow FTP server settings)

FTPを設定する前に、モーション検出でFTPアップロード機能が有効になっている ことを確認してください。

「Save videos on the FTP Server」オプションは、SDカードが 挿入され、「Save videos on the FTP Server」オプションが選択します。

Monitor Settings	
Media	Linkage set
Network	E-mail Alarm and Send with Picture
Alarm Audio alarm Motion detection Alarm schedule Advanced System	 Save Picture on the FTP FTP Server Setting Save Video on the FTP Server Save Picture on the SD Card Save Video on the SD card Linkage preset Linkage preset Image capture Image capture number: 3 Apply Cancel
FTP	
Server Address:	192.168.20.99
Server Port:	21
User name:	long
Password:	•••••
Passive mode:	◉ On ⊙ Off
Path:	J
Auto create dir:	● On ^O Off
Test FTP settings:	Test Please set first, and then test.
	Apply Cancel

Server Address: パソコンのIPアドレス(IPアドレスが必要です) Server Port: FTPポット21 User name:ステップ4に設定したユーザー名 Password:ステップ5に設定したパスワード Path: デフォルト設定、変更必要がありません Auto create dir: デフォルトは「on」 設定後、まず「Apply」をクリックし、「Test」をクリックして、設定が成功した か確認してください。ファイアウォールを終了して、もう一度テストしてください。