

## VLCプレーヤーでWiFiカメラを表示する方法

(WindowsとMac PCの両方に対応するバージョンをダウンロードしてください)

**RTSPデータを通してカメラを追加する** RTSPデータは下記になります: メインストリーム: rtsp://192.168.X.X:554/11 バイスストリーム: rtsp://192.168.X.X:554/12

## 1. OpenVLCソフトウェア - OpenNetworkStreamを選択します。



## 2. カメラRTSPデータの入力(メインストリーム)。

Vetwork Protocol 'lease enter a netw	ork URL:		
rtsp://192.168.20.	42:554/11		•
rtp://0:1284 mms://mms.exampl rtsp://server.ex/ http://www.yourt/	s.com/stream. mple.org:8080 ibe.com/watch?	 asx /test.sdp v=gg64x	